


MONTÁŽNÍ NÁVOD - ZÁRUČNÍ LIST

I, J Pohyb hlavové opěrky nahoru a dolů a náklon hlavové opěrky



F Nastavení výšky područky

C Ovládání horizontálního posuvu sedáku

A Nastavení výšky sedáku




B Nastavení protiváhy opěráku

G Nastavení úhlu a horizontální pozice područky

H Nastavení bočního odsazení područky

D Aretace polohy opěráku

E Nastavení sklonu sedáku



MONTÁŽNÍ NÁVOD - ZÁRUČNÍ LIST Kancelářská židle KARME

Židle je určena k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Maximální nosnost židle je 120 kg. Záruční lhůta je 36 měsíců a počítá se ode dne zakoupení zboží.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1) Převzetí zboží:

Při převzetí zboží od posádky vozidla, pracovníků skladu či prodejny se kupující přesvědčí o správnosti počtu předaných jednotek a zda nejsou porušeny obaly. Správnost potvrdí svým podpisem dodacího listu.

2) Lhůta uplatnění reklamace:

Vady, které se projeví během záruční lhůty, je kupující povinen hlásit ihned po jejich zjištění. Vady zjištěné při převzetí nebo následné montáži, se reklamují s originálním obalem, na kterém je identifikační štítek s čárovým kódem.

3) Uplatnění reklamace:

Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, má zákazník právo toto reklamovat. Podmínkou pro uznání reklamace je její uplatnění v době záruční lhůty. Reklamáce musí být uplatněna u prodejce, u něhož bylo zboží zakoupeno. V případě ukončení obchodní činnosti prodejce přebírá povinnosti vyplývající ze záruční lhůty dovozce kancelářské židle KARME.


4) Záruky se nevztahují na:

Vady způsobené při dopravě dopravním prostředkem zákazníka; vady způsobené nevhodným skladováním, nesprávně provedenou montáží, opravou, údržbou nebo nesprávným používáním zboží; vady zboží na něž byla poskytnuta sleva z titulu jeho poškození.

ÚDRŽBA

Údržba čalounění se provádí v případě látkového potahu šampónováním, v případě kůže a síťoviny MESH setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou. Doporučujeme každé 3 měsíce zkontrolovat dotažení šroubů.

MONTÁŽNÍ NÁVOD



SEZNAM ČÁSTÍ

1		2		3	
	1ks		5ks		1ks
4		5		6	
	1ks		1ks		1ks
7		A	 M8 x 30	B	 M6 x 20
	1ks		3ks		1ks
					NÁRADÍ
					1ks - 6mm 1ks - 4mm