



### **Návod k montáži:**

Mechaniku přišroubujeme do sedáku křesla - 4 ks imbus podložka vystřed'ovací podložka plastová.

Podložka vystřed'ovací 4 ks na tyto podložky položit mechaniku. Imbusem s podložkou kovovou přišroubovat mechaniku.

Do kříže nasadíme kolečka. Píst vsadíme do kříže s kolečky. Nasadíme korpus křesla .

### **Ovládání mechaniky:**

Zatlačením šedého ovládacího knoflíku (2 / 3) se nastaví požadovaná poloha sklonu křesla, opětovným zmáčknutím se křeslo zablokuje.

Černá páčka (1) umožňuje natavení výšky sezení za pomoci plynového pístu.

Velký plastový šroub (4) slouží k nastavení síly (u houpaní) dle hmotnosti uživatele - při odjištění funkce houpaní (2 / 3).

Područky výškově nastavitelné.