


Montážní nářadí :

Klíč šestihranný (imbus) 6m



Bit PH 3 nebo šroubovák



Palička

**Tools:**

6mm Allen (Hex) key



PH 3 bit or screwdriver



Mallet

**1****2****3**

- 1** Na spodní straně sedáku se odmontují 4 šrouby s vnitřním šestihranem, spojující opěrák se sedákem, šestihranným(imbus) klíčem 6mm
- 2** Šroubovákem PH3 se odmontují 4 šrouby držící plastový kryt zajišťující napnutí síťoviny(látky).
- 3** Povytažení síťoviny(látky) z drážky do úrovně osazení (v půli zad), pro lumbální opěrku

- 1** On the underside of the seat remove the 4 screws that connect the backrest to the seat with the 6mm Allan key.
- 2** Use a PH3 screwdriver to remove the 4 screws holding on the plastic cover clamping the mesh fabric.
- 3** Pull out the mesh fabric to the level of lumbar support attachment (half way down the backrest)



4 Nasazení lumbální opěrky do osazení rámu zad, přišroubování šroubů bitem(šroubovákem)PH3

5 Natažení síťoviny(látky) zpět do drážky v opěráku.

6 V místě dolního ohybu zad, z boku citlivě přiklepnout paličkou, na obou stranách.

4 Attach the lumbar support to the backrest frame with the screws and the PH3 bit (screwdriver)

5 Stretch the mesh fabric back into the backrest groove.

6 Where the backrests bends carefully tap with a mallet on both sides from the sides.



7 Přišroubování plastového krytu do původní polohy, bitem(šroubovákem) PH3.

8 Zkontrolovat vypnutí a stabilitu síťoviny (látky) v rámu.

9 Smontování opěráku se sedákem šestihranným klíčem (imbus) 6mm

7 Screw the plastic cover into its original position using the PH3 bit (screwdriver).

8 Check that the mesh fabric is correctly and firmly held in place within the frame.

9 Reattach the backrest to the seat using the 6mm Allen key