



- 1 - páka levá pod sedákem ovládá zdvih výšky sedu
- 2 - páka pravá pod sedákem ovládá sklon synchro opěradla a sedáku
- 3 - kroužek pod sedákem ovládá tuhost sklonu opěradla
- 4 - výškově stavitelné loketní opěradla
- 5 - nastavení výšky opěradla pomocí systému klik, je umožněno nastavení výšky opěradla. Tahem opěradla vzhůru se nastaví požadovaná výška, při posunutí opěradla do max. polohy se opěradlo samovolně spustí do základní polohy
- 6 - sedák posuvný – na pravé straně bočním ovladačem